

Bedienungsanleitung Art.Nr. 487 00 020

SF 220.T/1 Uhrenthermostat



TI.Nr.: 78232 190504

Bedienungsanleitung

SF 220.T/x Uhrenthermostat



Beschreibung: UHRENTHERMOSTAT SF 220.T/x	.3
1. Kurzbeschreibung	.3
2. Bedienelemente und Anzeige	.4
3. Funktion allgemein	.5
3.1 Solltemperatur	.5
3.2 Zeitprogramm	.5
4. Europhienen in der Nermelenzeige	.5 6
4. Funktionen in der Normalanzeige	0 .
4.2 Absenkfunktion	.0
4.2.1 Für kurze Zeit auf die Absenktemperatur schalten	.6
4.2.2 Für längere Zeit auf die Absenktemperatur schalten	.6
4.3 Individuelle Temperatur	./ 7
5. Einstellungen im Programmmenü	.8
5.1 Einstellen von Uhrzeit und Datum 5.2 Temperaturstufen einstellen – Menüpunkt tEMP 5.3 Zeitprogramm verändern – Menüpunkt ProG 5.3.1 Schaltzeiten ansehen 5.3.2 Schaltzeiten verändern 5.3.3 Schaltzeiten löschen 5.3.4 Alle Schaltzeiten löschen 5.3.5 Neue Schaltzeiten löschen 5.3.6 Einstellungen am Zeitprogramm abbrechen 5.3.7 Sonderfälle bei der Programmierung 5.4 Urlaubsfunktion 5.4.1 Urlaubsperiode einstellen	.8 .9 .9 .9 .9 10 10 10 11 11
6. Fehlerursachen und -behebung1	2
6.1 Keine Anzeige im Display 6.2 Anzeige FAIL im Display	12 12

6.3 Anzeige — — im Display bei Tastendruck 6.4 Ausgang wird nicht angesteuert	12 12
Montage- und Inbetriebnahmeanleitung	13
7. Einsatzbereiche	13
8. Montage und Installation	13
8.1 Montage	13
8.2 Montageschritte	14
8.3 Installationshinweise	14
8.4 Anschluss	14
8.5 Bereichseinengung	15
9. Inbetriebnahme	15
10. Grundeinstellungen im Parametermenü	16
10.1 Softwareversion (=)	16
10.2 Normalanzeige (n)	16
10.3 Betriebsweise (b)	17
10.4 Schaltdifferenz (d)	17
10.5 Frosischulziemperatur (F)	/ I
10.7 untere Begrenzungstemperatur (u)	18
10.8 Temperatur am externen Fühler (S)	
10.9 Mindesteinschaltdauer (t).	18
10.10 Fühlerabgleich (A)	19
10.11 Aufheizoptimierung (E)	19
10.12 Gradient zur Aufheizoptimierung (r)	19
10.13 Sommerzeitumstellung (U)	19
10.14 Ganggenauigkeit der Uhr (G)	19
11. Reset (Rücksetzen aller Einstellungen)	19
12. Technische Daten	20

- 2 -

Inhalt

<u>....</u>

Beschreibung: UHRENTHERMOSTAT SF 220.T/x	3
1. Kurzbeschreibung	3
2. Bedienelemente und Anzeige	4
3. Funktion allgemein	5
3.1 Solltemperatur	5
3.2 Zeitprogramm	5
3.3 Regelverhalten	5
4. Funktionen in der Normalanzeige	6
4.1 Partyfunktion (Heizphase verlängern)	6
4.2 Absenkfunktion	6
4.2.1 Für kurze Zeit auf die Absenktemperatur schalten	6
4.2.2 Fur langere Zeit auf die Absenktemperatur schalten	
4.4 Tastaturverriegelung	
5. Einstellungen im Programmmenü	8
5.1 Einstellen von Uhrzeit und Datum	8
5.2 Temperaturstufen einstellen – Menüpunkt tEMP	8
5.3 Zeitprogramm verändern – Menüpunkt ProG	9
5.3.1 Schaltzeiten ansehen	9
5.3.2 Schaltzeiten löschen	9 0
5.3.4 Alle Schaltzeiten löschen	
5.3.5 Neue Schaltzeit einfügen	
5.3.6 Einstellungen am Zeitprogramm abbrechen	
5.3.7 Sonderfälle bei der Programmierung	
5.4 Urlaubstunktion	
5.4.1 Unaubsperiode einstellen	۱۱ 11
6 Echlorurezohon und -bobobung	יין 10
6.1 Keine Anzeige im Display	۱ 2
6.2 Anzeige FAIL im Display	

 6.3 Anzeige — — im Display bei Tastendruck 6.4 Ausgang wird nicht angesteuert 	12 12
Montage- und Inbetriebnahmeanleitung	13
7. Einsatzbereiche	13
8. Montage und Installation	13
8.1 Montage	13
8.2 Montageschritte	14
8.3 Installationshinweise	14
8.4 Anschluss	14
8.5 Bereichseinengung	15
9. Inbetriebnahme	15
10. Grundeinstellungen im Parametermenü	16
10.1 Softwareversion (=)	16
10.2 Normalanzeige (n).	16
10.3 Betriebsweise (b)	17
10.4 Schaltdifferenz (d)	17
10.5 Frostschutztemperatur (F)	17
10.6 Obere Begrenzungstemperatur (o)	18
10.7 Untere Begrenzungstemperatur (u)	18
10.0 Mindesteinschaltdauer (t)	10 18
10.10 Fühleraboleich (A)	10
10.11 Aufheizoptimierung (F)	19
10.12 Gradient zur Aufheizoptimierung (r)	19
10.13 Sommerzeitumstellung (U)	19
10.14 Ganggenauigkeit der Ühr (G)	19
11. Reset (Rücksetzen aller Einstellungen)	19
12. Technische Daten	20

Beschreidung: URKENTRERINUSTAT SF 220.1/X

1. Kurzbeschreibung

Der Uhrenthermostat SF 220.T/x bietet folgende Funktionen:

- Raumtemperaturregelung über den internen Temperaturfühler.
- Raumtemperaturregelung über einen externen Temperaturfühler, der die Bodentemperatur erfasst und diese als Regelgröße heranzieht.
- Raumtemperaturregelung über den internen Temperaturfühler. Über einen externen Temperaturfühler wird die Bodentemperatur erfasst und dient der Temperaturbegrenzung von Fußbodenheizungen.
- Eine Pilotfunktion, über die andere Regelgeräte ohne eigene Uhr (z.B. SF 20.T/x) abgesenkt werden können.
- Partytaste, die f
 ür eine, zwei, drei bzw. vier Stunden eine au
 ßerplanm
 ä
 ßige Temperaturanhebung auf Komforttemperatur erlaubt.
- Energiespartaste zum Absenken der Raumtemperatur bis zur nächsten Schaltzeit. Über diese Taste kann das Regelgerät auch bis auf Widerruf auf Absenkbetrieb geschaltet werden (einfache Urlaubsfunktion).
- Ein Zeitprogramm mit 32 individuellen Schaltzeiten, die beliebig über die Woche verteilbar sind. Werkseitig ist ein Standardprogramm vorgegeben, das vom Anwender nach seinen Wünschen angepasst werden kann.

- Ein Urlaubsprogramm das für einen gewählten Zeitraum die Raumtemperatur auf einer wählbaren Temperaturstufe hält.
- Automatische Sommer-/Normalzeitumstellung der Uhrzeit.
- Automatische Schaltjahrerkennung und Wochentagsberechung.
- Aufheizoptimierung (abschaltbar) um durch vorgezogenes Aufheizen die gewünschte Raumtemperatur zum gewählten Zeitpunkt zu erreichen.
- Tastaturverriegelung
- Gangreserve zur Überbrückung von bis zu vier Stunden Stromausfall. Während dieser Phase läuft die Uhrzeit und der Kalender weiter. Eingestellte Parameter und Programmierungen bleiben bis zu 10 Jahren erhalten.
- LED-Anzeige zur leichten Erkennung einer Energieanforderung.
- Bruch- und Kurzschlusserkennung am externen Sensor.

Beschreibung: UHRENTHERMOSTAT SF 220.T/x

1. Kurzbeschreibung

- Der Uhrenthermostat SF 220.T/x bietet folgende Funktionen:
- Raumtemperaturregelung über den internen Temperaturfühler.
- Raumtemperaturregelung über einen externen Temperaturfühler, der die Bodentemperatur erfasst und diese als Regelgröße heranzieht.
- Raumtemperaturregelung über den internen Temperaturfühler. Über einen externen Temperaturfühler wird die Bodentemperatur erfasst und dient der Temperaturbegrenzung von Fußbodenheizungen.
- Eine Pilotfunktion, über die andere Regelgeräte ohne eigene Uhr (z.B. SF 20.T/x) abgesenkt werden können.
- Partytaste, die für eine, zwei, drei bzw. vier Stunden eine außerplanmäßige Temperaturanhebung auf Komforttemperatur erlaubt.
- Energiespartaste zum Absenken der Raumtemperatur bis zur nächsten Schaltzeit. Über diese Taste kann das Regelgerät auch bis auf Widerruf auf Absenkbetrieb geschaltet werden (einfache Urlaubsfunktion).
- Ein Zeitprogramm mit 32 individuellen Schaltzeiten, die beliebig über die Woche verteilbar sind. Werkseitig ist ein Standardprogramm vorgegeben, das vom Anwender nach seinen Wünschen angepasst werden kann.

- Ein Urlaubsprogramm das für einen gewählten Zeitraum die Raumtemperatur auf einer wählbaren Temperaturstufe hält.
- Automatische Sommer-/Normalzeitumstellung der Uhrzeit.
- Automatische Schaltjahrerkennung und Wochentagsberechung.
- Aufheizoptimierung (abschaltbar) um durch vorgezogenes Aufheizen die gewünschte Raumtemperatur zum gewählten Zeitpunkt zu erreichen.
- Tastaturverriegelung
- Gangreserve zur Überbrückung von bis zu vier Stunden Stromausfall. Während dieser Phase läuft die Uhrzeit und der Kalender weiter. Eingestellte Parameter und Programmierungen bleiben bis zu 10 Jahren erhalten.
- LED-Anzeige zur leichten Erkennung einer Energieanforderung.
- Bruch- und Kurzschlusserkennung am externen Sensor.

- 3 -

2. Deulenelemente unu Anzeige

Mit dem Balken am oberen Displayrand (1) wird der Wochentag angezeigt.

Die Temperatur (bzw. die Uhrzeit) wird hier (2) angezeigt.

Der Pfeil (3) zeigt die aktive Heizung oder Kühlung an.

Der Balken am unteren Displayrand (4) zeigt den Zeitbereich für die Komforttemperatur des jeweiligen Tages an.

Mit den Tasten + (8) oder – (5) werden die Werte wie Uhrzeit oder Temperatur eingestellt.

Die SET-Taste (6) dient zum Bestätigen der eingestellten Werte.

Mit der PROG-Taste (7) kehrt man wieder zur Normalanzeige zurück.

Der Drehknopf (9) dient zur Einstellung der Komforttemperatur (bei der Normalanzeige wird die eingestellte Temperatur sofort angezeigt)

Die rote Leuchtanzeige (10) zeigt ebenso wie der Pfeil im Display die aktive Heizung an und ist auch aus größerer Entfernung und bei Dunkelheit zu erkennen.

Die Symbole für die verschiedenen Temperaturstufen Frostschutztemperatur (11), Absenktemperatur (12), Komforttemperatur (13) und Regeln nach Zeitprogramm (14) werden bei jeweils aktivem Betrieb mit Hilfe von Pfeilen im Display (15) angezeigt.



- 4 -

2. Bedienelemente und Anzeige

Mit dem Balken am oberen Displayrand (1) wird der Wochentag angezeigt.

Die Temperatur (bzw. die Uhrzeit) wird hier (2) angezeigt.

Der Pfeil (3) zeigt die aktive Heizung oder Kühlung an.

Der Balken am unteren Displayrand (4) zeigt den Zeitbereich für die Komforttemperatur des jeweiligen Tages an.

Mit den Tasten + (8) oder – (5) werden die Werte wie Uhrzeit oder Temperatur eingestellt.

Die SET-Taste (6) dient zum Bestätigen der eingestellten Werte.

Mit der PROG-Taste (7) kehrt man wieder zur Normalanzeige zurück.

Der Drehknopf (9) dient zur Einstellung der Komforttemperatur (bei der Normalanzeige wird die eingestellte Temperatur sofort angezeigt)

Die rote Leuchtanzeige (10) zeigt ebenso wie der Pfeil im Display die aktive Heizung an und ist auch aus größerer Entfernung und bei Dunkelheit zu erkennen.

Die Symbole für die verschiedenen Temperaturstufen Frostschutztemperatur (11), Absenktemperatur (12), Komforttemperatur (13) und Regeln nach Zeitprogramm (14) werden bei jeweils aktivem Betrieb mit Hilfe von Pfeilen im Display (15) angezeigt



3. FUNKION angemen

3.1 Solltemperatur

Das Regelgerät arbeitet mit drei verschiedenen Solltemperaturstufen (Komforttemperatur, Absenktemperatur und Frostschutztemperatur). Arbeitet das Gerät in den Temperaturstufen Absenktemperatur oder Frostschutztemperatur wird der Absenkausgang angesteuert um andere Regelgeräte ohne Uhr (z.B. SF 20.T/x) ebenfalls abzusenken.

Die Einstellung der Komforttemperatur erfolgt über den Drehknopf (9). Sie ist in der Normalanzeige immer möglich. Die Komforttemperatur wird bei der Einstellung im Display angezeigt (dabei blinkt der Dezimalpunkt und am rechten Displayrand der Pfeil am Symbol für die Komforttemperatur).

Die Absenktemperatur wird über das Programmmenü in 0,5K-Schritten eingestellt (siehe Einstellungen im Programmmenü) und ist relativ an die Komforttemperatur gekoppelt;

d. h. eine Änderung der Komforttemperatur bedingt gleichzeitig eine entsprechende Änderung der Absenktemperatur (siehe auch unten stehende Grafik). Die Frostschutztemperatur (ohne Kopplung an die Komforttemperatur) wird ebenfalls über das Programmmenü eingestellt.



Hinweis: Die Absenktemperatur wird automatisch immer auf min. 5 °C begrenzt.

3.2 Zeitprogramm

Um eine Energieeinsparung zu erreichen, kann das Regelgerät so programmiert werden, dass zu regelmäßigen Anwesenheitszeiten auf die Komforttemperatur und zu den anderen Zeiten auf die Absenktemperatur geregelt wird. Falls das Zeitprogramm aktiv ist, wird dies mit einem Pfeil im Display am entsprechenden Symbol (14) angezeigt. Zusätzlich wird die gerade geregelte Temperaturstufe mit einem zweiten Pfeil angezeigt.

3.3 Regelverhalten

Abhängig von der eingestellten Solltemperatur und der Temperatur am ausgewählten Fühler (intern oder extern), wird der Triac und damit die daran angeschlossene Heiz- oder Kühleinrichtung entsprechend angesteuert. Die Ansteuerung Heiz- oder Kühleinrichtung wird mit Hilfe der Leuchtdiode (10) und eines Pfeils im Display (3) angezeigt.

- 5 -

3. Funktion allgemein

3.1 Solltemperatur

Das Regelgerät arbeitet mit drei verschiedenen Solltemperaturstufen (Komforttemperatur, Absenktemperatur und Frostschutztemperatur). Arbeitet das Gerät in den Temperaturstufen Absenktemperatur oder Frostschutztemperatur wird der Absenkausgang angesteuert um andere Regelgeräte ohne Uhr (z.B. SF 20.T/x) ebenfalls abzusenken.

Die Einstellung der Komforttemperatur erfolgt über den Drehknopf (9). Sie ist in der Normalanzeige immer möglich. Die Komforttemperatur wird bei der Einstellung im Display angezeigt (dabei blinkt der Dezimalpunkt und am rechten Displayrand der Pfeil am Symbol für die Komforttemperatur).

Die Absenktemperatur wird über das Programmmenü in 0,5K-Schritten eingestellt (siehe Einstellungen im Programmmenü) und ist relativ an die Komforttemperatur gekoppelt;

d. h. eine Änderung der Komforttemperatur bedingt gleichzeitig eine entsprechende Änderung der Absenktemperatur (siehe auch unten stehende Grafik). Die Frostschutztemperatur (ohne Kopplung an die Komforttemperatur) wird ebenfalls über das Programmmenü eingestellt.





3.2 Zeitprogramm

Um eine Energieeinsparung zu erreichen, kann das Regelgerät so programmiert werden, dass zu regelmäßigen Anwesenheitszeiten auf die Komforttemperatur und zu den anderen Zeiten auf die Absenktemperatur geregelt wird. Falls das Zeitprogramm aktiv ist, wird dies mit einem Pfeil im Display am entsprechenden Symbol (14) angezeigt. Zusätzlich wird die gerade geregelte Temperaturstufe mit einem zweiten Pfeil angezeigt.

3.3 Regelverhalten

Abhängig von der eingestellten Solltemperatur und der Temperatur am ausgewählten Fühler (intern oder extern), wird der Triac und damit die daran angeschlossene Heiz- oder Kühleinrichtung entsprechend angesteuert. Die Ansteuerung Heiz- oder Kühleinrichtung wird mit Hilfe der Leuchtdiode (10) und eines Pfeils im Display (3) angezeigt.

4. FULKUOHEITIITUEI NOTHIalaHZEIGE

4.1 Partyfunktion (Heizphase verlängern)

Bei Bedarf kann die Komforttemperatur verlängert oder eingeschaltet werden. Diese Partyfunktion wirkt nur einmalig, nach Ablauf der 4.2.2 Längere Zeit auf die Absenktemperatur schalten Verlängerung läuft das eingestellte Zeitprogramm ab.

Die Partyfunktion wird mit der + Taste (8) aufgerufen.

Jeder weitere Tastendruck verlängert die Partyfunktion um 1 Stunde (bis auf maximal 4 Stunden). Die Zeit läuft ab dem Zeitpunkt des Tastendrucks. Einige Sekunden nach dem letzten Tastendruck kehrt das Display

wieder in die Normalanzeige zurück. Die aktive Partyfunktion wird mit Hilfe des Balkens (4) am unteren Displayrand angezeigt. Dabei blinkt der ausgewählte Zeitraum.

Die Partyfunktion kann mit der PROG-Taste (7) vorzeitig beendet werden.

4.2 Absenkfunktion

Mit der - Taste kann über einen kürzeren oder längeren Zeitraum auf die Absenktemperatur umgeschaltet werden.

4.2.1 Für kurze Zeit auf die Absenktemperatur schalten

Durch kurzes Drücken der - Taste schaltet das Zeitprogramm auf die Absenktemperatur um. Dies wird im Display durch Pfeil Symbol den am für die Absenktemperatur angezeigt und bleibt bis zum nächsten Zeitprogrammpunkt erhalten. Danach läuft wieder das Zeitprogramm.



Mo Di Mi Do Fr Sa So

12 6

18

- 6 -

4. Funktionen in der Normalanzeige

4.1 Partyfunktion (Heizphase verlängern)

Bei Bedarf kann die Komforttemperatur verlängert oder eingeschaltet werden. Diese Partyfunktion wirkt nur einmalig, nach Ablauf der 4.2.2 Längere Zeit auf die Absenktemperatur schalten Verlängerung läuft das eingestellte Zeitprogramm ab.

Die Partyfunktion wird mit der + Taste (8) aufgerufen.

Jeder weitere Tastendruck verlängert die Partyfunktion um 1 Stunde (bis auf maximal 4 Stunden). Die Zeit läuft ab dem Zeitpunkt des Tastendrucks. Einige Sekunden nach dem letzten Tastendruck kehrt das Displav wieder in die Normalanzeige zurück. Die aktive



Partyfunktion wird mit Hilfe des Balkens (4) am unteren Displayrand angezeigt. Dabei blinkt der ausgewählte Zeitraum.

Die Partvfunktion kann mit der PROG-Taste (7) vorzeitig beendet werden.

4.2 Absenkfunktion

Mit der - Taste kann über einen kürzeren oder längeren Zeitraum auf die Absenktemperatur umgeschaltet werden.

4.2.1 Für kurze Zeit auf die Absenktemperatur schalten

Durch kurzes Drücken der - Taste schaltet das Zeitprogramm auf die Absenktemperatur um. Dies wird im Display durch Symbol den Pfeil am für die Absenktemperatur angezeigt und bleibt bis zum nächsten Zeitprogrammpunkt erhalten. Danach läuft wieder das Zeitprogramm.



Die vorzeitige nuckkeni zum zeitprogramm enoigt mit der PhOG-Taste.

Durch Drücken der - Taste länger als 5 Sekunden schaltet das Gerät dauerhaft auf die Absenktemperatur um. Dies wird im Display durch den Pfeil am Symbol für die Absenktemperatur angezeigt. Der Pfeil am Zeitprogrammsymbol erlischt, weil das Zeitprogramm nicht mehr wirkt.



Die Rückkehr zum Zeitprogramm erfolgt mit der PROG-Taste.

Die vorzeitige Rückkehr zum Zeitprogramm erfolgt mit der PROG-Taste.

Durch Drücken der - Taste länger als 5 Sekunden schaltet das Gerät dauerhaft auf die Absenktemperatur um. Dies wird im Display durch den Pfeil am Symbol für die Absenktemperatur angezeigt. Der Pfeil am Zeitprogrammsymbol erlischt, weil das Zeitprogramm nicht mehr wirkt.



Die Rückkehr zum Zeitprogramm erfolgt mit der PROG-Taste.

4.3 maiviauene remperatur

Am Gerät kann vorübergehend eine individuelle Temperatur eingestellt werden, wenn die Temperatur, die das laufende Zeitprogramm vorgibt, nicht geeignet erscheint.

Dazu muss die SET-Taste gedrückt erscheint blinkend die werden. Es momentan vom Zeitprogramm vorgegebene Temperatur.

Diese kann nun mit den + und - Tasten verändert werden. Mit der SET-Taste wird die eingestellte neue Temperatur bestätigt. Auf diese Temperatur wird bis zur nächsten Schaltzeit des Zeitprogramms geregelt, dann wird die Temperatur des Zeitprogramms wieder wirksam.

Die vorzeitige Rückkehr zum Zeitprogramm erfolgt mit der PROG-Taste.

Di

Mi Do Fr Sa

Mo Di Mi Do Fr Sa So

18

4.4 Tastaturvernegelung

Gegen unbefugtes Bedienen können am Gerät die Tasten verriegelt werden.

Dazu müssen 5 Sekunden lang die Tasten - und SET gleichzeitig gedrückt werden. Danach sind die Tasten verriegelt. Anaezeigt wird die Verriegelung durch Striche im Display. Nach dem Loslassen der Tasten kehrt das verriegelte Gerät in 0 · · · 6 · · 12 · · 18 · die Normalanzeige zurück.



Wird bei verriegeltem Gerät eine Taste

gedrückt, werden ebenfalls die Striche angezeigt, die Tasten werden jedoch nicht ausgewertet. Der Sollwertdrehknopf ist nicht verriegelt, d.h. der Sollwert kann weiterhin verändert werden.

Die Tastenverriegelung wird durch erneutes 5 Sekunden langes Drücken der Tasten - und SET wieder aufgehoben. Das Gerät kehrt in die Normalanzeige zurück und ist danach wieder voll bedienbar.

- 7 -

4.3 Individuelle Temperatur

Am Gerät kann vorübergehend eine individuelle Temperatur eingestellt werden, wenn die Temperatur, Mi Do Fr Sa Di

die das laufende Zeitprogramm vorgibt, nicht geeignet erscheint.

Dazu muss die SET-Taste gedrückt die werden. Es erscheint blinkend momentan vom Zeitprogramm vorgegebene Temperatur.

© • 18 • • 24 6 · 12 ·

Diese kann nun mit den + und - Tasten verändert werden. Mit der SET-Taste wird die eingestellte neue Temperatur bestätigt. Auf diese Temperatur wird bis zur nächsten Schaltzeit des Zeitprogramms

geregelt, dann wird die Temperatur des Zeitprogramms wieder wirksam.

Die vorzeitige Rückkehr zum Zeitprogramm erfolgt mit der PROG-Taste.



Gegen unbefugtes Bedienen können am Gerät die Tasten verriegelt werden.

Dazu müssen 5 Sekunden lang die Tasten - und SET gleichzeitig gedrückt werden. Danach sind die Tasten verriegelt. Angezeigt wird die Verriegelung durch Striche im Display. Nach dem Loslassen der Tasten kehrt das verriegelte Gerät in die Normalanzeige zurück.



Wird bei verriegeltem Gerät eine Taste

gedrückt, werden ebenfalls die Striche angezeigt, die Tasten werden jedoch nicht ausgewertet. Der Sollwertdrehknopf ist nicht verriegelt, d.h. der Sollwert kann weiterhin verändert werden.

Die Tastenverriegelung wird durch erneutes 5 Sekunden langes Drücken der Tasten - und SET wieder aufgehoben. Das Gerät kehrt in die Normalanzeige zurück und ist danach wieder voll bedienbar.





5. EINStenungen im Frogramminenu

Im Programmmenü sind folgende Einstellungen möglich:

- Uhrzeit und Datum (Menüpunkt Uhr)
- Temperaturstufen (Menüpunkt tEMP)
- Zeitprogramm (Menüpunkt ProG)
- Urlaubsfunktion (Menüpunkt UrLb)

Erreicht wird das Programmmenü durch 2 Sekunden langes Drücken der PROG-Taste.

Mit den Tasten + und – wird der entsprechende Menüpunkt ausgewählt und mit der SET-Taste zum Ändern freigegeben.

5.1 Einstellen von Uhrzeit und Datum



Mo Di Mi Do Fr Sa So

• 18 • • 24

Hinweis: Die Uhr ist eine Untersteine Wochenschaltuhr, die bei Stromausfall mindestens noch 4 Stunden funktioniert. Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Der eingebaute Kalender berücksichtigt automatisch Schaltjahre.

Wenn im Programmmenü der Programmpunkt Uhr mit der SET-Taste ausgewählt wurde, blinkt die Stundenanzeige.

Nun kann mit der + oder der – Taste die Stunde eingestellt werden.

Falls das Datum bereits richtig eingestellt ist, kann an dieser Stelle die Uhreinstellung durch Drücken der PROG-Taste verlassen werden.

- 8 -

5. Einstellungen im Programmmenü

Im Programmmenü sind folgende Einstellungen möglich:

- Uhrzeit und Datum (Menüpunkt Uhr)
- Temperaturstufen (Menüpunkt tEMP)
- Zeitprogramm (Menüpunkt ProG)
- Urlaubsfunktion (Menüpunkt UrLb)

Erreicht wird das Programmmenü durch 2 Sekunden langes Drücken der PROG-Taste.

ist

Mit den Tasten + und – wird der entsprechende Menüpunkt ausgewählt und mit der SET-Taste zum Ändern freigegeben.

I lhr

5.1 Einstellen von Uhrzeit und Datum

Hinweis: Die

Wochenschaltuhr, die bei Stromausfall mindestens noch 4 Stunden funktioniert. Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Der eingebaute Kalender berücksichtigt automatisch Schaltjahre.

eine

Wenn im Programmenü der Programmpunkt Uhr mit der SET-Taste ausgewählt

wurde, blinkt die Stundenanzeige.

Nun kann mit der + oder der – Taste die Stunde eingestellt werden.

Nach dem Bestätigen der Stunden blinken die Minuten. Diese werden nun auf die

gleiche Weise mit + und - eingestellt und mit SET bestätigt.

Falls das Datum bereits richtig eingestellt ist, kann an dieser Stelle die Uhreinstellung durch Drücken der PROG-Taste verlassen werden.

Tages entsprechend mit den +, – und SET-Tasten vorgenommen. Der Wochentag muss nicht eingestellt werden, weil er sich mit der Datumseinstellung automatisch einstellt.

Das Programmmenü kann mit der PROG-Taste verlassen werden.

5.2 Temperaturstufen einstellen – Menüpunkt tEMP

<u>Hinweis:</u> Die Komforttemperatur wird mit dem Drehknopf eingestellt (siehe auch Solltemperatur).

Hier im Menü wird die Absenktemperatur (2K...10K relativ zur Komforttemperatur) und die Frostschutztemperatur (5°C...15°C absolut) eingestellt.

Dazu muss im Programmenü der Punkt **tEMP** ausgewählt werden. Nachdem dieser mit SET bestätigt ist, blinkt der angezeigte Wert und der Pfeil bei der Absenktemperatur.



Nun kann mit der + oder der – Taste der Absenkwert eingestellt werden.

Nach dem Bestätigen mit der SET-Taste blinkt der Wert und der Pfeil für die Frostschutztemperatur. Dieser wird nun auf die gleiche Weise mit + und – eingestellt und mit SET bestätigt.

Die Anzeige kehrt automatisch wieder in das Programmmenü (Uhr) zurück.

Das Programmenü kann mit der PROG-Taste verlassen werden.

Hinweis: Die Absenktemperatur wird automatisch immer auf mindestens +5℃ begrenzt.

Ansonsten wird die Einstellung des Jahres, des Monats und des Tages entsprechend mit den +, – und SET-Tasten vorgenommen. Der Wochentag muss nicht eingestellt werden, weil er sich mit der Datumseinstellung automatisch einstellt.

Das Programmmenü kann mit der PROG-Taste verlassen werden.

5.2 Temperaturstufen einstellen – Menüpunkt tEMP

<u>Hinweis:</u> Die Komforttemperatur wird mit dem Drehknopf eingestellt (siehe auch Solltemperatur).

Hier im Menü wird die Absenktemperatur (2K...10K relativ zur Komforttemperatur) und die Frostschutztemperatur (5℃...15℃ absolut) eingestellt.

Dazu muss im Programmmenü der Punkt tEMP ausgewählt werden. Nachdem dieser mit SET bestätigt ist, blinkt der angezeigte Wert und der Pfeil bei der Absenktemperatur.



Nun kann mit der + oder der – Taste der Absenkwert eingestellt werden.

Nach dem Bestätigen mit der SET-Taste blinkt der Wert und der Pfeil für die Frostschutztemperatur. Dieser wird nun auf die gleiche Weise mit + und – eingestellt und mit SET bestätigt.

Die Anzeige kehrt automatisch wieder in das Programmmenü (Uhr) zurück.

Das Programmmenü kann mit der PROG-Taste verlassen werden.

Hinweis: Die Absenktemperatur wird automatisch immer auf mindestens +5 °C begrenzt.



Mo Di Mi Do Fr Sa So

• 12 • • 18 ·

Ģ

<u>5.5 Zeitprogrammi verandern – wenupunkt Frod</u>

Im Menüpunkt ProG können die Schaltzeiten des Uhrenthermostaten verändert werden. Es stehen maximal 32 Schaltzeiten zur Verfügung. Jede Schaltzeit legt einen Zeitpunkt innerhalb einer Woche fest, zu dem zwischen Komfort- und Absenktemperatur gewechselt wird.

Nach der Inbetriebnahme wird ein werkseitig voreingestelltes Zeitprogramm aktiviert, welches aus 14 Schaltzeiten besteht und wie folgt aussieht.

Wochentage	Zeitraum
Montag – Freitag	6:00 – 22:00 Komforttemperatur
Samstag, Sonntag	6:00 – 23:00 Komforttemperatur

Diese Einstellungen können beliebig geändert oder ergänzt werden.

5.3.1 Schaltzeiten ansehen

Dazu muss im Programmmenü der Punkt **ProG** ausgewählt werden. Nachdem dieser mit SET bestätigt ist, wird die erste Schaltzeit angezeigt.

Durch Drücken der + oder der – Taste Mo Di Mi Do Fr Sa So können die weiteren Schaltzeiten angesehen werden.

Die Schaltzeiten werden chronologisch aufsteigend von Montag 0:00 Uhr bis Sonntag 23:50 Uhr angezeigt.

Am Ende der Liste wird, soweit noch verfügbar, eine "leere" Schaltzeit gekennzeichnet durch —:— angeboten.

5.5.2 SCHARZEREN VERANGEN

Nach Auswahl einer bestehenden Schaltzeit (siehe oben) wird die Taste SET gedrückt.



Die Stundenanzeige blinkt und kann mit den + und – Tasten verändert werden. Durch Drücken der SET-Taste werden die Stunden bestätigt und die Minuten blinken.

Diese können nun in 10-Minuten-Schritten mit den + und – Tasten verändert und mit der SET-Taste bestätigt werden.

Die gleiche Vorgehensweise gilt für die Tagesauswahl – hier werden zuerst die Wochentage einzeln und dann Gruppierungen Sa-So, Mo-Fr, Mo-Sa, Mo-So angeboten – und für die Temperaturauswahl.

Hinweis: Gruppierung von Tagen. Wird eine Gruppierung von Tagen ausgewählt, wird für jeden gewählten Tag der Gruppe ein eigener Programmpunkt mit der angegebenen Uhrzeit und der Temperaturstufe angelegt. Eine erneute Bearbeitung der gesamten Gruppierung ist nicht möglich, es können nur die einzelnen Programmpunkte bearbeitet werden.

Nach der letzten Bestätigung mit SET wird die geänderte Schaltzeit gespeichert und die chronologisch nächste Schaltzeit wird angezeigt.

5.3.3 Schaltzeiten löschen

Œ

¥

. 24

12
18

0 • • 6 •

Nach Auswahl der zu löschenden Schaltzeit (siehe oben) werden die + **und** –Taste länger als 2 Sekunden gedrückt.

Die Schaltzeit wird unwiderruflich gelöscht und die chronologisch nächste Schaltzeit wird angezeigt.

- 9 -

5.3 Zeitprogramm verändern – Menüpunkt ProG

Im Menüpunkt ProG können die Schaltzeiten des Uhrenthermostaten verändert werden. Es stehen maximal 32 Schaltzeiten zur Verfügung. Jede Schaltzeit legt einen Zeitpunkt innerhalb einer Woche fest, zu dem zwischen Komfort- und Absenktemperatur gewechselt wird.

Nach der Inbetriebnahme wird ein werkseitig voreingestelltes Zeitprogramm aktiviert, welches aus 14 Schaltzeiten besteht und wie folgt aussieht.

Wochentage	Zeitraum
Montag – Freitag	6:00 – 22:00 Komforttemperatur
Samstag, Sonntag	6:00 – 23:00 Komforttemperatur

Diese Einstellungen können beliebig geändert oder ergänzt werden.

5.3.1 Schaltzeiten ansehen

Dazu muss im Programmenü der Punkt **ProG** ausgewählt werden. Nachdem dieser mit SET bestätigt ist, wird die erste Schaltzeit angezeigt.

Durch Drücken der + oder der – Taste Mo Di können die weiteren Schaltzeiten angesehen werden.



Die Schaltzeiten werden chronologisch aufsteigend von Montag 0:00 Uhr bis Sonntag 23:50 Uhr angezeigt.

Am Ende der Liste wird, soweit noch verfügbar, eine "leere" Schaltzeit gekennzeichnet durch —:— angeboten

5.3.2 Schaltzeiten verändern

Nach Auswahl einer bestehenden Schaltzeit (siehe oben) wird die Taste SET gedrückt.



Die Stundenanzeige blinkt und kann mit den + und – Tasten verändert werden. Durch Drücken der SET-Taste werden die Stunden bestätigt und die Minuten blinken.

Diese können nun in 10-Minuten-Schritten mit den + und – Tasten verändert und mit der SET-Taste bestätigt werden.

Die gleiche Vorgehensweise gilt für die Tagesauswahl – hier werden zuerst die Wochentage einzeln und dann Gruppierungen Sa-So, Mo-Fr, Mo-Sa, Mo-So angeboten – und für die Temperaturauswahl.

Hinweis: Gruppierung von Tagen. Wird eine Gruppierung von Tagen ausgewählt, wird für jeden gewählten Tag der Gruppe ein eigener Programmpunkt mit der angegebenen Uhrzeit und der Temperaturstufe angelegt. Eine erneute Bearbeitung der gesamten Gruppierung ist nicht möglich, es können nur die einzelnen Programmpunkte bearbeitet werden.

Nach der letzten Bestätigung mit SET wird die geänderte Schaltzeit gespeichert und die chronologisch nächste Schaltzeit wird angezeigt.

5.3.3 Schaltzeiten löschen

Nach Auswahl der zu löschenden Schaltzeit (siehe oben) werden die + und –Taste länger als 2 Sekunden gedrückt.

Die Schaltzeit wird unwiderruflich gelöscht und die chronologisch nächste Schaltzeit wird angezeigt.

5.5.4 Alle Schallzeiten IUSchen

Nach Auswahl einer Schaltzeit (siehe oben) werden die + **und** – Taste länger als 10 Sekunden gedrückt.

Alle Schaltzeiten werden unwiderruflich gelöscht und die leere Schaltzeit wird angezeigt.

5.3.5 Neue Schaltzeit einfügen

Nach Auswahl der leeren Schaltzeit (siehe oben) wird die Taste SET gedrückt. <u>Mo Di Mi Do Fr Sa So</u>

Die Stundenanzeige blinkt und kann mit den + und – Tasten verändert werden. Durch Drücken der SET-Taste werden die Stunden bestätigt und die Minuten blinken.

Diese können nun in 10-Minuten-Schritten mit den + und – Tasten verändert und mit der SET-Taste bestätigt werden.

Die gleiche Vorgehensweise gilt für die Tagesauswahl – hier werden zuerst die Wochentage einzeln und dann Gruppierungen Sa-So, Mo-Fr, Mo-Sa, Mo-So angeboten – und für die Temperaturauswahl.

Hinweis: Gruppierung von Tagen. Wird eine Gruppierung von Tagen ausgewählt, wird für jeden gewählten Tag der Gruppe ein eigener Programmpunkt mit der angegebenen Uhrzeit und der Temperaturstufe angelegt. Eine erneute Bearbeitung der gesamten Gruppierung ist nicht möglich, es können nur die einzelnen Programmpunkte bearbeitet werden.

Nach der letzten Bestätigung mit SET wird die geänderte Schaltzeit gespeichert und die chronologisch nächste Schaltzeit wird angezeigt.

- 10 -

2.3.0 EINSTEININGEN AM ZEITPIOGTAMM ADDIECHEN

Die Einstellungen an einer gerade zur Bearbeitung geöffneten Schaltzeit können mit der PROG-Taste abgebrochen werden. Die bereits durchgeführten Änderungen werden nicht gespeichert. Durch weiteres Drücken der PROG-Taste kehrt man ins Programmmenü bzw. zur Normalanzeige zurück.

5.3.7 Sonderfälle bei der Programmierung

0

Ist keine Schaltzeit mehr verfügbar, wird keine leere Schaltzeit mehr angeboten.

Wird eine Gruppe von Tagen programmiert und es sind nicht mehr genügend Schaltzeiten frei, wird **FULL** und die Anzahl der noch freien Schaltzeiten angezeigt. Damit kann der Anwender entscheiden, wie viele Schaltzeiten fehlen bzw. ob er anderweitig, über einzelne Tage, seinen Programmwunsch eingeben kann.

Wird durch eine Gruppe von Tagen eine bereits bestehende Schaltzeit abgedeckt, wird die bestehende Schaltzeit ohne Rückfrage überschrieben.

Wird eine neue Schaltzeit auf den Zeitpunkt einer bestehenden Schaltzeit gelegt, so wird die bestehende Schaltzeit ohne Rückfrage überschrieben.

Wird eine existierende Schaltzeit geändert und auf einen Zeitpunkt gelegt, der durch eine andere bestehende Schaltzeit bereits belegt ist, wird die bestehende Schaltzeit ohne Rückfrage überschrieben.

Redundante Schaltzeiten (Schaltzeiten im Zeitprogramm, die zu keinem Wechsel der Temperaturstufe führen) werden nicht automatisch erkannt bzw. entfernt. Der Anwender ist gehalten solche Schaltzeiten selbst zu löschen, wenn freie Schaltzeiten benötigt werden.

5.3.4 Alle Schaltzeiten löschen

Nach Auswahl einer Schaltzeit (siehe oben) werden die + **und** – Taste länger als 10 Sekunden gedrückt.

Alle Schaltzeiten werden unwiderruflich gelöscht und die leere Schaltzeit wird angezeigt.

5.3.5 Neue Schaltzeit einfügen

Nach Auswahl der leeren Schaltzeit (siehe oben) wird die Taste SET gedrückt. <u>Mo Di Mi Do Fr Sa So</u>

Die Stundenanzeige blinkt und kann mit den + und – Tasten verändert werden. Durch Drücken der SET-Taste werden die Stunden bestätigt und die Minuten blinken.

۷						D		D		¥ €
٠	6	٠	۰	12	٠	۰	18	۰	• 24	4

M

Diese können nun in 10-Minuten-Schritten mit den + und – Tasten verändert und mit der SET-Taste bestätigt werden.

Die gleiche Vorgehensweise gilt für die Tagesauswahl – hier werden zuerst die Wochentage einzeln und dann Gruppierungen Sa-So, Mo-Fr, Mo-Sa, Mo-So angeboten – und für die Temperaturauswahl.

Hinweis: Gruppierung von Tagen. Wird eine Gruppierung von Tagen ausgewählt, wird für jeden gewählten Tag der Gruppe ein eigener Programmpunkt mit der angegebenen Uhrzeit und der Temperaturstufe angelegt. Eine erneute Bearbeitung der gesamten Gruppierung ist nicht möglich, es können nur die einzelnen Programmpunkte bearbeitet werden.

Nach der letzten Bestätigung mit SET wird die geänderte Schaltzeit gespeichert und die chronologisch nächste Schaltzeit wird angezeigt.

5.3.6 Einstellungen am Zeitprogramm abbrechen

Die Einstellungen an einer gerade zur Bearbeitung geöffneten Schaltzeit können mit der PROG-Taste abgebrochen werden. Die bereits durchgeführten Änderungen werden nicht gespeichert. Durch weiteres Drücken der PROG-Taste kehrt man ins Programmmenü bzw. zur Normalanzeige zurück.

5.3.7 Sonderfälle bei der Programmierung

Ist keine Schaltzeit mehr verfügbar, wird keine leere Schaltzeit mehr angeboten.

Wird eine Gruppe von Tagen programmiert und es sind nicht mehr genügend Schaltzeiten frei, wird **FULL** und die Anzahl der noch freien Schaltzeiten angezeigt. Damit kann der Anwender entscheiden, wie viele Schaltzeiten fehlen bzw. ob er anderweitig, über einzelne Tage, seinen Programmwunsch eingeben kann.

Wird durch eine Gruppe von Tagen eine bereits bestehende Schaltzeit abgedeckt, wird die bestehende Schaltzeit ohne Rückfrage überschrieben.

Wird eine neue Schaltzeit auf den Zeitpunkt einer bestehenden Schaltzeit gelegt, so wird die bestehende Schaltzeit ohne Rückfrage überschrieben.

Wird eine existierende Schaltzeit geändert und auf einen Zeitpunkt gelegt, der durch eine andere bestehende Schaltzeit bereits belegt ist, wird die bestehende Schaltzeit ohne Rückfrage überschrieben.

Redundante Schaltzeiten (Schaltzeiten im Zeitprogramm, die zu keinem Wechsel der Temperaturstufe führen) werden nicht automatisch erkannt bzw. entfernt. Der Anwender ist gehalten solche Schaltzeiten selbst zu löschen, wenn freie Schaltzeiten benötigt werden.

<u>3.4 UHAUDSIUHKUUH</u>

Unter dem Menüpunkt UrLb bietet das Gerät eine Urlaubsfunktion an. Mit dieser kann das Zeitprogramm für eine Periode von maximal einem Jahr ausgesetzt werden. Nach Ablauf der Urlaubsperiode wird das Urlaubsprogramm automatisch gelöscht, damit es sich nicht jährlich wiederholt.

5.4.1 Urlaubsperiode einstellen

Mo Di Mi Do Fr Sa Sc Dazu muss im Programmmenü der Punkt UrLb ausgewählt werden. Nachdem dieser mit SET bestätigt ist, wird entweder ein bereits programmierter Urlaubsbeginn oder ein "leeres" Urlaubsprogramm angezeigt. 0 • • 6 • • 12 • • 18 • • 24

Durch Drücken der SET-Taste wird automatisch das aktuelle Datum als Urlaubsbeginn übernommen.

Mit den Tasten + und - kann nun der Monat (blinkend) verändert werden.

Nach dem Bestätigen des Monats mit SET kann ebenso der Tag des Urlaubsbeginns verändert werden.

Mit dem Bestätigen des Tages mit der SET-Taste wechselt die Anzeige zum Urlaubsende (wird automatisch mit dem Datum des Urlaubsanfangs vorbelegt).

Mit den Tasten + und - kann nun der Monat (blinkend) verändert werden.

Di Mi Do Fr Sa Sa 18 • • 24

22

เงลงา นยาา อยรเลเญยา นยร เพบกลเร กกเ อยา kann ebenso der Tag des Urlaubsbeginns verändert werden.

Nach dem erneuten SET kann auf die gleiche Weise die Temperaturstufe (Komfort-, Absenk-, oder Frostschutztemperatur) eingestellt werden, die während der Urlaubsperiode gehalten werden soll.



Ein weiteres Drücken der SET-Taste schließt die Einstellung des Urlaubsprogramms ab.

Das Programmmenü kann mit der PROG-Taste verlassen werden

Sobald das Datum des Regelgeräts den angegebenen Urlaubstag um 0:00 Uhr erreicht, wird auf die eingestellte Temperaturstufe geregelt. Im Display wird jetzt das aktive Urlaubsprogramm mit den Enddatum angezeigt.

5.4.2 Urlaubsperiode löschen

Um einen angegebenen Urlaubszeitraum vollständig zu löschen, müssen bei der Anzeige des Urlaubsbeginnes oder -endes die beiden Tasten "+" und "-" gleichzeitig mehr als 2 Sekunden gedrückt gehalten werden. Das Regelgerät löscht die Urlaubsperiode und kehrt danach automatisch in die Menüauswahl zurück.

Das Programmmenü kann mit der PROG-Taste verlassen werden.

- 11 -

5.4 Urlaubsfunktion

Unter dem Menüpunkt UrLb bietet das Gerät eine Urlaubsfunktion an. Mit dieser kann das Zeitprogramm für eine Periode von maximal einem Jahr ausgesetzt werden. Nach Ablauf der Urlaubsperiode wird das Urlaubsprogramm automatisch gelöscht, damit es sich nicht jährlich wiederholt.

5.4.1 Urlaubsperiode einstellen

Dazu muss im Programmenü der Punkt UrLb ausgewählt werden. Nachdem dieser mit SET bestätigt ist, wird entweder ein bereits programmierter Urlaubsbeginn oder ein "leeres" Urlaubsprogramm angezeigt.

Durch Drücken der SET-Taste wird

automatisch das aktuelle Datum als Urlaubsbeginn übernommen.

Mit den Tasten + und - kann nun der Monat (blinkend) verändert werden.

Nach dem Bestätigen des Monats mit SET kann ebenso der Tag des Urlaubsbeginns verändert werden.

Mit dem Bestätigen des Tages mit der SET-Taste wechselt die Anzeige zum Urlaubsende (wird automatisch mit dem Datum des Urlaubsanfangs vorbelegt).

Mit den Tasten + und - kann nun der Monat (blinkend) verändert werden.



Mo Di Mi Do Fr

Sa Sc

• • 12 • • 18 • • 24

Nach dem Bestätigen des Monats mit SET kann ebenso der Tag des Urlaubsbeginns verändert werden.

Nach dem erneuten SET kann auf die aleiche Weise die Temperaturstufe (Komfort-, Absenk-, oder Frostschutztemperatur) eingestellt werden. die während der Urlaubsperiode gehalten werden soll.



Ein weiteres Drücken der SET-Taste schließt die Einstellung des Urlaubsprogramms ab.

Das Programmenü kann mit der PROG-Taste verlassen werden

Sobald das Datum des Regelgeräts den angegebenen Urlaubstag um 0:00 Uhr erreicht, wird auf die eingestellte Temperaturstufe geregelt. Im Display wird jetzt das aktive Urlaubsprogramm mit den Enddatum angezeigt.

5.4.2 Urlaubsperiode löschen

Um einen angegebenen Urlaubszeitraum vollständig zu löschen, müssen bei der Anzeige des Urlaubsbeginnes oder -endes die beiden Tasten "+" und "-" gleichzeitig mehr als 2 Sekunden gedrückt gehalten werden. Das Regelgerät löscht die Urlaubsperiode und kehrt danach automatisch in die Menüauswahl zurück.

Das Programmenü kann mit der PROG-Taste verlassen werden.

o remenuisachen unu -benebung

6.1 Keine Anzeige im Display

Bei Stromausfall zeigt das Gerät aus Energiespargründen nichts an, die interne Uhr läuft aber mindestens 4 Stunden weiter.

Zuerst soll überprüft werden, ob die Ursache für den Stromausfall im Verteilerschrank liegt (Sicherungsautomaten und Fl-Schutzschalter eingeschaltet?). Sollte dort alles in Ordnung sein und kein allgemeiner Stromausfall vorliegen, verständigen Sie bitte Ihren Installateur, damit dieser die Ursache suchen kann.

<u>Achtung:</u> Das Gerät führt Netzspannung. Sie dürfen es nicht selbst öffnen!

6.2 Anzeige FAIL im Display

Der am Gerät angeschlossene externe Fühler ist defekt. Rufen Sie in diesem Fall Ihren Installateur, damit dieser die Ursache suchen und beheben kann.

Achtung: Das Gerät führt Netzspannung. Sie dürfen es nicht selbst öffnen!

6.3 Anzeige — — im Display bei Tastendruck

Die Tastatur des Gerätes ist verriegelt. Bitte bei Bedarf, wie unter 4.4. beschrieben, entriegeln.

0.4 Ausgang wird ment angesteden

Falls der Ausgang nicht wie erwartet angesteuert wird, kann dies mehrere Ursachen haben. Möglicherweise wirkt noch eine eingestellte Mindesteinschaltzeit oder eine eingestellte obere oder untere Begrenzungstemperatur. Es ist auch möglich, dass das Gerät den Ausgang kurzzeitig ansteuert, um ein Festsetzen der Last (Stellantriebe) zu vermeiden.

Warten Sie einige Minuten ab, ob der Ausgang den erwarteten Zustand annimmt. Falls dies nicht geschieht, rufen Sie Ihren Installateur, damit dieser die Ursache suchen kann.

<u>Achtung:</u> Das Gerät führt Netzspannung. Sie dürfen es nicht selbst öffnen!

- 12 -

6 Fehlerursachen und -behebung

6.1 Keine Anzeige im Display

Bei Stromausfall zeigt das Gerät aus Energiespargründen nichts an, die interne Uhr läuft aber mindestens 4 Stunden weiter.

Zuerst soll überprüft werden, ob die Ursache für den Stromausfall im Verteilerschrank liegt (Sicherungsautomaten und FI-Schutzschalter eingeschaltet?). Sollte dort alles in Ordnung sein und kein allgemeiner Stromausfall vorliegen, verständigen Sie bitte Ihren Installateur, damit dieser die Ursache suchen kann.

<u>Achtung:</u> Das Gerät führt Netzspannung. Sie dürfen es nicht selbst öffnen!

6.2 Anzeige FAIL im Display

Der am Gerät angeschlossene externe Fühler ist defekt. Rufen Sie in diesem Fall Ihren Installateur, damit dieser die Ursache suchen und beheben kann.

<u>Achtung:</u> Das Gerät führt Netzspannung. Sie dürfen es nicht selbst öffnen!

6.3 Anzeige — — im Display bei Tastendruck

Die Tastatur des Gerätes ist verriegelt. Bitte bei Bedarf, wie unter 4.4. beschrieben, entriegeln.

6.4 Ausgang wird nicht angesteuert

Falls der Ausgang nicht wie erwartet angesteuert wird, kann dies mehrere Ursachen haben. Möglicherweise wirkt noch eine eingestellte Mindesteinschaltzeit oder eine eingestellte obere oder untere Begrenzungstemperatur. Es ist auch möglich, dass das Gerät den Ausgang kurzzeitig ansteuert, um ein Festsetzen der Last (Stellantriebe) zu vermeiden.

Warten Sie einige Minuten ab, ob der Ausgang den erwarteten Zustand annimmt. Falls dies nicht geschieht, rufen Sie Ihren Installateur, damit dieser die Ursache suchen kann.

<u>Achtung:</u> Das Gerät führt Netzspannung. Sie dürfen es nicht selbst öffnen!

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

7. Einsatzbereiche

Der Uhrenthermostat SF 220.T/x dient zur temperaturgeführten Einzelraum-Regelung in Wohn- oder Bürogebäuden. Über den Triac-Ausgang können Stellantriebe direkt angesteuert werden. Das Gerät besitzt einen Ausgang, der zur Absenkung von Regelgeräten ohne Uhr (z.B. SF 20.T/x) verwendet werden kann. Dieser Ausgang wird immer angesteuert, wenn das Gerät nach dem Absenksollwert oder dem Frostschutzsollwert regelt.

Durch die Kombinationsmöglichkeit von internem Raum- und / oder externem Temperaturfühler ist der Bereich Fußboden-Heizungsregelung als Einsatzgebiet besonders hervorzuheben.

Außerdem ist das Gerät zur Ansteuerung von Kühleinrichtungen und stromlos offener Stellantriebe geeignet.

8. Montage und Installation

8.1 Montage

Achtung: Montage und Anschluss elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Das Regelgerät ist für die Montage in UP-Dosen bestimmt. Es teilt sich in zwei Einheiten auf. Das Unterputzteil, das die Leistungselektronik und die Anschlüsse enthält und in die Unterputzdose hineinragt und den eigentlichen Regler mit den Bedienelementen, der auf dem Unterteil aufgeschnappt wird.



Für einen optimalen Betrieb bitte folgende Hinweise beachten:

- Eine Montagehöhe von ca. 1,50 m wird empfohlen, um die Raumtemperatur gut zu erfassen.
- Das Gerät soll nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder in der Nähe von anderen Heizquellen (wie z. B. E-Herden, Fernsehgeräten oder Heizkörpern) montiert werden.
- Ebenso soll das Gerät nicht in der Nähe von Fenstern oder Türen (Zugluft) oder an Außenwänden montiert werden.
- Bei der Montage des externen F
 ühlers (Bodenf
 ühlers) muss ebenfalls darauf geachtet werden, dass der F
 ühler die Temperatur des zu messenden Bauteils (Mediums) m
 öglichst genau erfassen kann (keine Montage in Randbereichen).

- 13 -

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

7. Einsatzbereiche

Der Uhrenthermostat SF 220.T/x dient zur temperaturgeführten Einzelraum-Regelung in Wohn- oder Bürogebäuden. Über den Triac-Ausgang können Stellantriebe direkt angesteuert werden. Das Gerät besitzt einen Ausgang, der zur Absenkung von Regelgeräten ohne Uhr (z.B. SF 20.T/x) verwendet werden kann. Dieser Ausgang wird immer angesteuert, wenn das Gerät nach dem Absenksollwert oder dem Frostschutzsollwert regelt.

Durch die Kombinationsmöglichkeit von internem Raum- und / oder externem Temperaturfühler ist der Bereich Fußboden-Heizungsregelung als Einsatzgebiet besonders hervorzuheben.

Außerdem ist das Gerät zur Ansteuerung von Kühleinrichtungen und stromlos offener Stellantriebe geeignet.

8. Montage und Installation

8.1 Montage

<u>Achtung:</u> Montage und Anschluss elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Das Regelgerät ist für die Montage in UP-Dosen bestimmt. Es teilt sich in zwei Einheiten auf. Das Unterputzteil, das die Leistungselektronik und die Anschlüsse enthält und in die Unterputzdose hineinragt und den eigentlichen Regler mit den Bedienelementen, der auf dem Unterteil aufgeschnappt wird.

Abmessungen:



Für einen optimalen Betrieb bitte folgende Hinweise beachten:

- Eine Montagehöhe von ca. 1,50 m wird empfohlen, um die Raumtemperatur gut zu erfassen.
- Das Gerät soll nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder in der Nähe von anderen Heizquellen (wie z. B. E-Herden, Fernsehgeräten oder Heizkörpern) montiert werden.
- Ebenso soll das Gerät nicht in der Nähe von Fenstern oder Türen (Zugluft) oder an Außenwänden montiert werden.
- Bei der Montage des externen Fühlers (Bodenfühlers) muss ebenfalls darauf geachtet werden, dass der Fühler die Temperatur des zu messenden Bauteils (Mediums) möglichst genau erfassen kann (keine Montage in Randbereichen).

o.2 wonayeschnue

- 1. Anschließen der Leitungen an die Klemmen im Unterputzteil (Anschlussbild unter 8.4 beachten).
- 2. Einsetzen und Anschrauben des Unterputzteils in die UP-Dose (Montagerichtung, Klemmen oben, beachten).
- 3. Aufsetzen des Oberteils auf das Unterputzteil (zuerst die oberen Haken einhängen und dann nach unten einschnappen, siehe Skizze).

8.3 Installationshinweise

- Achtung: Fehler beim Anschluss können zur Beschädigung des Regelgerätes führen! Für Schäden, die durch falschen Anschluss und/oder unsachgemäße Handhabung entstehen, wird nicht gehaftet!
- Vor Arbeiten am Gerät Leitungen spannungsfrei schalten!
- Der Anschluss und Service darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen!
- Der Anschluss ist nach dem beigefügten Prinzipschaltbild durchzuführen.
- Das Gerät ist nur für den Anschluss an festverlegte Leitungen in geschlossenen, trockenen Räumen bestimmt.
- Außerdem ist für einen ausreichenden Schutz gegen selbständiges Lösen aller Anschlussleiter zu sorgen, der den Anforderungen nach EN 60730, Teil1 genügt. Dies kann beispielsweise durch Abbinden der Leitungen mit Kabelbindern erfolgen.
- Zu beachten ist die VDE 0100, die EN 60730, Teil 1, sowie die Vorschriften der örtlichen EVU.

Sollte das Gerät nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte zuerst den korrekten Anschluss und die Spannungsversorgung.

- 14 -

8.2 Montageschritte

- 1. Anschließen der Leitungen an die Klemmen im Unterputzteil (Anschlussbild unter 8.4 beachten).
- 2. Einsetzen und Anschrauben des Unterputzteils in die UP-Dose (Montagerichtung, Klemmen oben, beachten).
- 3. Aufsetzen des Oberteils auf das Unterputzteil (zuerst die oberen Haken einhängen und dann nach unten einschnappen, siehe Skizze).

8.3 Installationshinweise

- <u>Achtung:</u> Fehler beim Anschluss können zur Beschädigung des Regelgerätes führen! Für Schäden, die durch falschen Anschluss und/oder unsachgemäße Handhabung entstehen, wird nicht gehaftet!
- Vor Arbeiten am Gerät Leitungen spannungsfrei schalten!
- Der Anschluss und Service darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen!
- Der Anschluss ist nach dem beigefügten Prinzipschaltbild durchzuführen.
- Das Gerät ist nur f
 ür den Anschluss an festverlegte Leitungen in geschlossenen, trockenen R
 äumen bestimmt.
- Außerdem ist für einen ausreichenden Schutz gegen selbständiges Lösen aller Anschlussleiter zu sorgen, der den Anforderungen nach EN 60730, Teil1 genügt. Dies kann beispielsweise durch Abbinden der Leitungen mit Kabelbindern erfolgen.
- Zu beachten ist die VDE 0100, die EN 60730, Teil 1, sowie die Vorschriften der örtlichen EVU.

Sollte das Gerät nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte zuerst den korrekten Anschluss und die Spannungsversorgung.

<u>Externer Fühler (optional)</u>

- Die Sensorleitung ist netzspannungsführend! Es sind deshalb die entsprechenden Installationsvorschriften zu beachten.
- Die Fühlerleitung sollte nicht zusammen mit anderen stromführenden Leitungen verlegt werden, um Störungen zu vermeiden.
- Wird der externe Fühler als Bodenfühler verwendet, ist er in einem Leerrohr zu verlegen. Sollte ein offenes Leerrohr verwendet werden, so ist dieses mit einem Stopfen zu verschließen, damit kein Fliesenkleber oder Estrich in das Rohr eindringen kann.

8.4 Anschluss

Alle Anschlussklemmen sind mit Schlitzschrauben ausgestattet. Für den Anschluss kann ein üblicher Schraubendreher mit 3 mm Klinge eingesetzt werden.

Anschlussbilder







- Die Sensorleitung ist netzspannungsführend! Es sind deshalb die entsprechenden Installationsvorschriften zu beachten.
- Die Fühlerleitung sollte nicht zusammen mit anderen stromführenden Leitungen verlegt werden, um Störungen zu vermeiden.
- Wird der externe Fühler als Bodenfühler verwendet, ist er in einem Leerrohr zu verlegen. Sollte ein offenes Leerrohr verwendet werden, so ist dieses mit einem Stopfen zu verschließen, damit kein Fliesenkleber oder Estrich in das Rohr eindringen kann.

8.4 Anschluss

(1)

Alle Anschlussklemmen sind mit Schlitzschrauben ausgestattet. Für den Anschluss kann ein üblicher Schraubendreher mit 3 mm Klinge eingesetzt werden.

Anschlussbilder



o.p Dereichseinengung

Falls nicht der volle Sollwerteinstellbereich des Drehknopfes genutzt werden soll, besteht die Möglichkeit, diesen Bereich mechanisch einzuschränken.

Dazu ist der Drehknopf abzuziehen. Den Drehknopf in eine Stellung drehen, die später im eingeschränkten Bereich liegt. Diese Stellung merken. Den Drehknopf an der Öffnung gegenüber dem Zeigerstrich mit einem Schraubendreher anheben.

Achtung: Der Drehknopf darf nur einmal abgezogen werden!

Aus dem Gehäuseunterteil sind 2 Reiter zu entnehmen (siehe nachfolgende Skizze).

Diese Reiter mit der schmalen Seite nach unten in die unter dem Knopf liegenden Öffnungen einstecken.

Beim Stecken des oberen und

unteren Reiters kann sich an der

sichtbaren Skala orientiert werden.

C COULD A Öffnungen für Reite Parkstelluna

Reiter

Zuletzt muss der Knopf wieder in der ursprünglichen Stellung aufgesteckt werden.

Achtung: Den Knopf unbedingt wieder in dieser Stellung aufstecken. weil die Skala sonst nicht übereinstimmt.

9. IIIDelliebilalille

Bei der Inbetriebnahme und nach einem Reset beginnt das Gerät automatisch mit der Uhreinstellung, da die Uhr noch nicht gestellt ist.

Die ungestellte Uhr ist erkennbar, indem die Stundenanzeige blinkt.

Mo Di Mi Do Fr Sa So

18

• 6 • • 12 •

V////

Mit der + oder der - Taste kann die Stunde eingestellt werden

Nach dem Bestätigen der Stunden blinken die Minuten. Diese werden nun auf die gleiche Weise mit + und – eingestellt und mit SET bestätigt.

Weiter wird die Einstellung des Jahres, des Monats und des Tages entsprechend mit den +, - und SET-Tasten vorgenommen. Der Wochentag muss nicht eingestellt werden, weil er sich mit der Datumseinstellung automatisch einstellt.

Hinweis: Bei erstmaliger Inbetriebnahme bzw. nach einem Reset wird das Verlassen der Uhreinstellung mit der PROG-Taste nicht unterstützt, weil die Uhr komplett neu zu stellen ist. Stattdessen kehrt das Gerät nach der kompletten Einstellung der Uhr automatisch in die Normalanzeige zurück, in der zuerst der am Drehknopf eingestellte Sollwert (blinkender Dezimalpunkt und Pfeil am Komforttemperatursymbol) und nach einigen Sekunden die Isttemperatur am ausgewählten Sensor angezeigt wird.

- 15 -

8.5 Bereichseinengung

Falls nicht der volle Sollwerteinstellbereich des Drehknopfes genutzt werden soll, besteht die Möglichkeit, diesen Bereich mechanisch einzuschränken.

Dazu ist der Drehknopf abzuziehen. Den Drehknopf in eine Stellung drehen, die später im eingeschränkten Bereich liegt. Diese Stellung merken. Den Drehknopf an der Öffnung gegenüber dem Zeigerstrich mit einem Schraubendreher anheben.

Achtung: Der Drehknopf darf nur einmal abgezogen werden!

Aus dem Gehäuseunterteil sind 2 Reiter zu entnehmen (siehe nachfolgende Skizze).

Diese Reiter mit der schmalen Seite nach unten in die unter dem Knopf liegenden Öffnungen einstecken.

Beim Stecken des oberen und unteren Reiters kann sich an der sichtbaren Skala orientiert werden.



Reiter

Zuletzt muss der Knopf wieder in der ursprünglichen Stellung aufgesteckt werden.

Achtung: Den Knopf unbedingt wieder in dieser Stellung aufstecken. weil Skala sonst die nicht übereinstimmt.

9. Inbetriebnahme

mit SET bestätigt.

Bei der Inbetriebnahme und nach einem Reset beginnt das Gerät automatisch mit der Uhreinstellung, da die Uhr noch nicht gestellt ist.

Die ungestellte Uhr ist erkennbar, indem die Stundenanzeige blinkt.

Mit der + oder der - Taste kann die Stunde eingestellt werden Nach dem Bestätigen der Stunden blinken die Minuten. Diese werden nun auf die



Weiter wird die Einstellung des Jahres, des Monats und des Tages entsprechend mit den +, - und SET-Tasten vorgenommen. Der Wochentag muss nicht eingestellt werden, weil er sich mit der Datumseinstellung automatisch einstellt.

Hinweis: Bei erstmaliger Inbetriebnahme bzw. nach einem Reset wird das Verlassen der Uhreinstellung mit der PROG-Taste nicht unterstützt, weil die Uhr komplett neu zu stellen ist. Stattdessen kehrt das Gerät nach der kompletten Einstellung der Uhr automatisch in die Normalanzeige zurück, in der zuerst der am Drehknopf eingestellte Sollwert (blinkender Dezimalpunkt und Pfeil am Komforttemperatursymbol) und nach einigen Sekunden die Isttemperatur am ausgewählten Sensor angezeigt wird.

IV. Grundeinstenungen im Farametermenu

Hinweis: Veränderungen in diesem Menü sollten nur von Fachkräften vorgenommen werden, da unter Umständen fehlerhaften Einstellungen kein vernünftiger bei Regelbetrieb mehr möglich ist.

Die Werkseinstellungen sind so voreingestellt, dass ein sinnvoller Betrieb auch ohne Anpassungen im Parametermenü gewährleistet ist. Müssen jedoch bestimmte Regelparameter angepasst werden, können hier diese Einstellungen vorgenommen werden.

Es sind die folgenden Parameter einstell- bzw. ablesbar:

=		Softwareversion			
n	(normal)	Normalanzeige (Solltemperatur, Isttemperatur, Uhrzeit)			
b	(betrieb)	Betriebsweise (Fühler, Heizen/Kühlen, Stellantriebsart)			
d	(diff)	Schaltdifferenz = Hysterese			
F	(Frostschutz)	Ein- / Ausschalten der Frostschutztemperatur			
0	(obere Grenze)	Begrenzungstemperatur (oberer Grenzwert)			
u	(untere Grenze)	Begrenzungstemperatur (unterer Grenzwert)			
S ((Sensor)	Temperatur am externen Fühler			
t	(time)	Mindesteinschaltdauer in Sekunden [s]			
A	(Abgleich)	Fühlerabgleich um ggfs. bauliche Einflüsse zu kompensieren			
Е	(early)	Aufheizoptimierung			
r	(ramp)	Gradient der Aufheizoptimierung in Minuten pro Kelvin [min/K]			
U	(Uhrumstell.)	Ein- / Ausschalten der Sommerzeitumstellung			
G	(GanggUhr)	Korrekturwert zur Ganggenauigkeit in Sekunden pro Tag [s/d]			

- 16 -

10. Grundeinstellungen im Parametermenü

Hinweis: Veränderungen in diesem Menü sollten nur von Fachkräften vorgenommen werden, da unter Umständen fehlerhaften Einstellungen kein vernünftiger bei Regelbetrieb mehr möglich ist.

Die Werkseinstellungen sind so voreingestellt, dass ein sinnvoller Betrieb auch ohne Anpassungen im Parametermenü gewährleistet ist. Müssen jedoch bestimmte Regelparameter angepasst werden, können hier diese Einstellungen vorgenommen werden.

Es sind die folgenden Parameter einstell- bzw. ablesbar:

=		Softwareversion			
n	(normal)	Normalanzeige			
		(Somemperatur, Istemperatur, Onizeit)			
b	(betrieb)	Betriebsweise			
d	(diff)	Schaltdifferenz = Hysterese			
F	(Frostschutz)	Ein- / Ausschalten der Frostschutztemperatur			
0	(obere Grenze)	Begrenzungstemperatur (oberer Grenzwert)			
u	(untere Grenze)	Begrenzungstemperatur (unterer Grenzwert)			
S ((Sensor)	Temperatur am externen Fühler			
t	(time)	Mindesteinschaltdauer in Sekunden [s]			
A	(Abgleich)	Fühlerabgleich um ggfs. bauliche Einflüsse zu kompensieren			
Е	(early)	Aufheizoptimierung			
r	(ramp)	Gradient der Aufheizoptimierung in Minuten pro Kelvin [min/K]			
U	(Uhrumstell.)	Ein- / Ausschalten der Sommerzeitumstellung			
G	(GanggUhr)	Korrekturwert zur Ganggenauigkeit in Sekunden pro Tag [s/d]			

zur leichteren zuorahung wird links oben in der Anzeige der jeweils angeführte Buchstabe dargestellt. Rechts in den vier großen Ziffern wird der entsprechende Wert angezeigt.

Zum Wechsel in das Installationsmenü müssen in der Normalanzeige die Tasten SET und PROG Mo Di Mi Do Fr Sa So gemeinsam länger als 5 Sekunden gedrückt gehalten werden.

Mit den Tasten + und - können die Parameter angezeigt werden.



• 12

18 •

Wenn ein Parameter mit + oder - verändert und mit SET bestätigt wird, geht das Parametermenü automatisch zum nächsten Parameter weiter.

Wichtig: Veränderungen an Parametern werden sofort durchgeführt, d.h. unabhängig ob der zur Bearbeitung geöffnete Parameter mit SET oder PROG oder automatisch (Timeout) verlassen wird, der Parameter ist verändert.

Zur leichteren Zuordnung wird links oben in der Anzeige der jeweils angeführte Buchstabe dargestellt. Rechts in den vier großen Ziffern wird der entsprechende Wert angezeigt.

Zum Wechsel in das Installationsmenü müssen in der Normalanzeige die Tasten SET und PROG Mo Di Mi Do Fr Sa So gemeinsam

gemeinsam länger als 5 Sekunden			
gedrückt gehalten werden.			*
Mit den Tasten + und – können die Parameter angezeigt werden			((*
r aramotor angozoigt wordorn.	0 • • 6 •	• 12 • • 18 • •	24

Parameter angezeigt werden. Durch Druck auf die Taste SET wird der

jeweilige Parameter zur Bearbeitung geöffnet, der Parameterwert wird blinkend dargestellt.

Wenn ein Parameter mit + oder - verändert und mit SET bestätigt wird, geht das Parametermenü automatisch zum nächsten Parameter weiter.

Wichtig: Veränderungen an Parametern werden sofort durchgeführt, d.h. unabhängig ob der zur Bearbeitung geöffnete Parameter mit SET oder PROG oder automatisch (Timeout) verlassen wird, der Parameter ist verändert.

IU.I JUILWAIEVEISIUII (=)

Unter diesen Menüpunkt kann die aktuell installierte Softwareversion abgefragt werden.

<u>Hinweis:</u> Bei technischen Problemen immer die Version der im Regelgerät installierten Software mit angeben.

10.2 Normalanzeige (n)

Über diesen Parameter kann die Normalanzeige des Regelgerätes ausgewählt werden. Diese Information wird immer dann auf dem Display dargestellt, wenn gerade kein Menü ausgewählt und kein Urlaubsprogramm aktiv ist.

Normalanzeige	Anzeige
Aktuelle Isttemperatur	ISt*
Aktuelle Uhrzeit	Uhr
Aktuelle Solltemperatur	SOLL

10.3 Betriebsweise (b)

Dieser Parameter erlaubt die individuelle Funktionsauswahl für den Uhrenthermostat. Festgelegt wird hierüber die Fühlerauswahl zur Temperaturregelung, die Begrenzungs–funktion, ob das Gerät heizt oder kühlt und die Stellantriebsart (stromlos geschlossen oder stromlos offen).

*werkseitige Einstellung

größe	weise	temperatur- begrenzung		,0.90
Interner Fühler	Heizen	—	stromlos geschlossen	I.Hc*
Externer Fühler		—	stromlos geschlossen	E.Hc
Interner Fühler		Externer Fühler	stromlos geschlossen	IE.Hc
Interner Fühler	Kühlen	—	stromlos geschlossen	I.Cc
Externer Fühler		_	stromlos geschlossen	E.Cc
Interner Fühler		Externer Fühler	stromlos geschlossen	IE.Cc
Interner Fühler	Heizen	_	stromlos offen	I.Ho
Externer Fühler		_	stromlos offen	E.Ho
Interner Fühler		Externer Fühler	stromlos offen	IE.Ho
Interner Fühler	Kühlen	_	stromlos offen	I.Co
Externer Fühler		—	stromlos offen	E.Co
Interner Fühler		Externer Fühler	stromlos offen	IE.Co

- 17 -

10.1 Softwareversion (=)

Unter diesen Menüpunkt kann die aktuell installierte Softwareversion abgefragt werden.

Hinweis: Bei technischen Problemen immer die Version der im Regelgerät installierten Software mit angeben.

10.2 Normalanzeige (n)

Über diesen Parameter kann die Normalanzeige des Regelgerätes ausgewählt werden. Diese Information wird immer dann auf dem Display dargestellt, wenn gerade kein Menü ausgewählt und kein Urlaubsprogramm aktiv ist.

Normalanzeige	Anzeige
Aktuelle Isttemperatur	ISt*
Aktuelle Uhrzeit	Uhr
Aktuelle Solltemperatur	SOLL

10.3 Betriebsweise (b)

Dieser Parameter erlaubt die individuelle Funktionsauswahl für den Uhrenthermostat. Festgelegt wird hierüber die Fühlerauswahl zur Temperaturregelung, die Begrenzungs-funktion, ob das Gerät heizt oder kühlt und die Stellantriebsart (stromlos geschlossen oder stromlos offen).

Führungs– größe	Betriebs- weise	Boden- temperatur- begrenzung	Stellantrieb	Anzeige
Interner Fühler	Heizen	—	stromlos geschlossen	I.Hc*
Externer Fühler		—	stromlos geschlossen	E.Hc
Interner Fühler		Externer Fühler	stromlos geschlossen	IE.Hc
Interner Fühler	Kühlen	—	stromlos geschlossen	I.Cc
Externer Fühler		—	stromlos geschlossen	E.Cc
Interner Fühler		Externer Fühler	stromlos geschlossen	IE.Cc
Interner Fühler	Heizen	—	stromlos offen	I.Ho
Externer Fühler		—	stromlos offen	E.Ho
Interner Fühler		Externer Fühler	stromlos offen	IE.Ho
Interner Fühler	Kühlen	—	stromlos offen	I.Co
Externer Fühler		—	stromlos offen	E.Co
Interner Fühler		Externer Fühler	stromlos offen	IE.Co

*werkseitige Einstellung

10.4 Schaltumerenz (u)

Dieser Parameter definiert die Schaltdifferenz (Hysterese) der Regelungsfunktion. Liegt die aktuelle Isttemperatur um den hier eingestellten Wert über der Solltemperatur wird der Ausgang ausgeschaltet. Unterschreitet die Isttemperatur den Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird der Ausgang eingeschaltet (jeweils Betriebsweise Heizen und stromlos geschlossene Antriebe). Werkseitig ist die Schaltdifferenz auf ±0,2 °C eingestellt.

10.5 Frostschutztemperatur (F)

Die Frostschutztemperatur kann nur mit dieser Funktion dauerhaft aktiviert werden. Damit soll verhindert werden, dass durch versehentliche Aktivierung Schäden entstehen können.

Die Frostschutztemperatur, die unter den Temperaturstufen eingestellt wurde, kann hier ein- oder ausgeschaltet (On / OFF) werden. Wird diese Einstellung in der Position "ein" (On) mit SET bestätigt, wird die Frostschutzfunktion aktiviert.

Zum Deaktivieren muss die entsprechende Eingabe mit "aus" (OFF) bestätigt werden. Nach dem Abschalten der Frostschutzfunktion arbeitet das Regelgerät im dauerhaften Absenkbetrieb.

10.6 Obere Begrenzungstemperatur (o)

Dieser Parameter erlaubt die Einstellung einer individuellen oberen Begrenzung der Temperatur am externen Fühler. Bei aktivierter Begrenzungsfunktion (Betriebsweise Heizen mit Begrenzungsfunktion und stromlos geschlossener Stellantrieb gewählt) wird der Ausgang ausgeschaltet, sobald die am externen Fühler gemessene Temperatur die hier eingestellte Temperatur überschreitet.

Es ist ein Einstellbereich von +25 ℃ bis +55 ℃ gegeben.

Werkseitig ist die obere Begrenzungstemperatur auf 45°C eingestellt.

Die Begrenzungsfunktion hat keine Schaltdifferenz, d.h. bei Überbzw. Unterschreitung des Grenzwertes wird sofort geschaltet. Ebenso bleibt die Mindesteinschaltdauer unberücksichtigt.

- 18 -

IV./ UIILETE DEGTETIZUNGSLEINPETALUT (U)

Dieser Parameter erlaubt die Einstellung einer individuellen unteren Begrenzung der Temperatur am externen Fühler. Bei aktivierter Begrenzungsfunktion (Betriebsweise Heizen mit Begrenzungsfunktion und stromlos geschlossener Stellantrieb gewählt) wird der Ausgang eingeschaltet, sobald die am externen Fühler gemessene Temperatur die hier eingestellte Temperatur unterschreitet.

Es ist ein Einstellbereich von +5 ℃ bis +35 ℃ gegeben.

Werkseitig ist die untere Begrenzungstemperatur auf 15°C eingestellt.

Die Begrenzungsfunktion hat keine Schaltdifferenz, d.h. bei Über- bzw. Unterschreitung des Grenzwertes wird sofort geschaltet. Ebenso bleibt die Mindesteinschaltdauer unberücksichtigt.

10.8 Temperatur am externen Fühler (S)

Wenn eine Betriebsweise gewählt ist, die einen externen Fühler erfordert, wird unter diesen Menüpunkt der aktuelle Temperaturwert angezeigt. Ist eine Betriebsweise gewählt, die nur mit dem internen Fühler arbeitet, erscheint in der Anzeige "----". An diesem Wert kann keine Veränderung vorgenommen werden.

Hinweis: Der externe Sensor wird (soweit konfiguriert) ständig auf Bruch und Kurzschluss überwacht. Beim Auftreten eines Fehlers wird der Regelausgang abgeschaltet und im Display FAIL angezeigt.

10.9 Mindesteinschaltdauer (t)

Um ein häufiges Schalten des Ausgangs zu verhindern, kann mit diesen Parameter die minimale Einschaltdauer festgelegt werden. Diese Zeit gibt an, wie lange der Ausgang mindestens eingeschaltet bleiben soll, wenn eine Anforderung zum Einschalten des Ausgangs geführt hat.

Über die Tasten + und – kann dieser Parameter im Bereich von 20 Sekunden bis 500 Sekunden in Schritten von 10 Sekunden eingestellt werden.

Werkseitig ist eine Mindesteinschaltdauer von 20 Sekunden eingestellt.

10.4 Schaltdifferenz (d)

Dieser Parameter definiert die Schaltdifferenz (Hysterese) der Regelungsfunktion. Liegt die aktuelle Isttemperatur um den hier eingestellten Wert über der Solltemperatur wird der Ausgang ausgeschaltet. Unterschreitet die Isttemperatur den Sollwert um den hier eingestellten Wert, wird der Ausgang eingeschaltet (jeweils Betriebsweise Heizen und stromlos geschlossene Antriebe).

Werkseitig ist die Schaltdifferenz auf ±0,2 °C eingestellt.

10.5 Frostschutztemperatur (F)

Die Frostschutztemperatur kann nur mit dieser Funktion dauerhaft aktiviert werden. Damit soll verhindert werden, dass durch versehentliche Aktivierung Schäden entstehen können.

Die Frostschutztemperatur, die unter den Temperaturstufen eingestellt wurde, kann hier ein- oder ausgeschaltet (On / OFF) werden. Wird diese Einstellung in der Position "ein" (On) mit SET bestätigt, wird die Frostschutzfunktion aktiviert.

Zum Deaktivieren muss die entsprechende Eingabe mit "aus" (OFF) bestätigt werden. Nach dem Abschalten der Frostschutzfunktion arbeitet das Regelgerät im dauerhaften Absenkbetrieb.

10.6 Obere Begrenzungstemperatur (o)

Dieser Parameter erlaubt die Einstellung einer individuellen oberen Begrenzung der Temperatur am externen Fühler. Bei aktivierter Begrenzungsfunktion (Betriebsweise Heizen mit Begrenzungsfunktion und stromlos geschlossener Stellantrieb gewählt) wird der Ausgang ausgeschaltet, sobald die am externen Fühler gemessene Temperatur die hier eingestellte Temperatur überschreitet.

Es ist ein Einstellbereich von +25 ℃ bis +55 ℃ gegeben.

Werkseitig ist die obere Begrenzungstemperatur auf 45 ℃ eingestellt.

Die Begrenzungsfunktion hat keine Schaltdifferenz, d.h. bei Überbzw. Unterschreitung des Grenzwertes wird sofort geschaltet. Ebenso bleibt die Mindesteinschaltdauer unberücksichtigt.

10.7 untere Begrenzungstemperatur (u)

Dieser Parameter erlaubt die Einstellung einer individuellen unteren Begrenzung der Temperatur am externen Fühler. Bei aktivierter Begrenzungsfunktion (Betriebsweise Heizen mit Begrenzungsfunktion und stromlos geschlossener Stellantrieb gewählt) wird der Ausgang eingeschaltet, sobald die am externen Fühler gemessene Temperatur die hier eingestellte Temperatur unterschreitet.

Es ist ein Einstellbereich von +5 ℃ bis +35 ℃ gegeben.

Werkseitig ist die untere Begrenzungstemperatur auf 15 ℃ eingestellt. Die Begrenzungsfunktion hat keine Schaltdifferenz, d.h. bei Über- bzw. Unterschreitung des Grenzwertes wird sofort geschaltet. Ebenso bleibt die Mindesteinschaltdauer unberücksichtigt.

10.8 Temperatur am externen Fühler (S)

Wenn eine Betriebsweise gewählt ist, die einen externen Fühler erfordert, wird unter diesen Menüpunkt der aktuelle Temperaturwert angezeigt. Ist eine Betriebsweise gewählt, die nur mit dem internen Fühler arbeitet, erscheint in der Anzeige "----". An diesem Wert kann keine Veränderung vorgenommen werden.

Hinweis: Der externe Sensor wird (soweit konfiguriert) ständig auf Bruch und Kurzschluss überwacht. Beim Auftreten eines Fehlers wird der Regelausgang abgeschaltet und im Display FAIL angezeigt.

10.9 Mindesteinschaltdauer (t)

Um ein häufiges Schalten des Ausgangs zu verhindern, kann mit diesen Parameter die minimale Einschaltdauer festgelegt werden. Diese Zeit gibt an, wie lange der Ausgang mindestens eingeschaltet bleiben soll, wenn eine Anforderung zum Einschalten des Ausgangs geführt hat.

Über die Tasten + und – kann dieser Parameter im Bereich von 20 Sekunden bis 500 Sekunden in Schritten von 10 Sekunden eingestellt werden.

Werkseitig ist eine Mindesteinschaltdauer von 20 Sekunden eingestellt.

IV. IV FUIIIEIANGIEICII (A)

Unter diesen Parameter kann die gemessene Isttemperatur um $\pm 3,0$ Kelvin verschoben werden. Diese Korrektur kann verwendet werden um Messabweichungen, die durch ungünstige Platzierung des Regelgerätes entstehen, auszugleichen.

Der hier eingestellte Wert wird immer auf den jeweils aktiven Fühler, der zur Temperaturregelung herangezogen wird, angewendet. Dies kann je nach gewählter Betriebsweise der interne oder der externe Temperaturfühler sein.

Werkseitig ist der Fühlerabgleich auf 0,0 Kelvin eingestellt.

10.11 Aufheizoptimierung (E)

Die Aufheizoptimierung ermittelt anhand vergangener Aufheizvorgänge das zeitliche Verhalten des Raumes und rechnet mit diesen Wert die erforderliche Vorhaltezeit aus, die nötig ist um die gewünschte Solltemperatur rechtzeitig zu erreichen.

Die automatische Aufheizoptimierung kann mit diesen Parameter ein- (On) bzw. ausgeschaltet (OFF) werden. Bei ausgeschalteter Aufheizoptimierung wird exakt nach den Vorgaben des Zeitprogramms umgeschaltet.

Werkseitig ist die Aufheizoptimierung ausgeschaltet (OFF).

10.12 Gradient zur Aufheizoptimierung (r)

Der aktuelle Gradient, der zur Berechnung der Vorhaltezeit herangezogen wird, kann unter diesem Menüpunkt kontrolliert werden. Es wird die erforderliche Zeit in Minuten angezeigt, die notwendig ist, den Raum um ein Kelvin (1K) aufzuheizen. Eine Einstellung ist nicht möglich.

Bei eingeschalteter Aufheizoptimierung wird dieser Gradient immer beim Übergang von einer Absenkphase zu einer Komfortphase neu ermittelt.

Werkseitig startet die Aufheizoptimierung mit einen Gradienten von 15 Minuten pro Kelvin.

* Werkseitige Einstellung

IV. 13 SUMMERZEILUMSLEILUNG (U)

Hier kann die automatische Sommerzeitumstellung ein- oder ausgeschaltet werden. Das Regelgerät stellt bei eingeschalteter Sommerzeitumstellung die Uhrzeit nach den Vorgaben für Mitteleuropa um.

Regelung für	Sommerzeitanfang	Sommerzeitende	Anzeige
Mitteleuropa	Letzter Sonntag im März	Letzter Sonntag im Oktober	On*
	von 2:00 auf 3:00 Uhr	von 3:00 auf 2:00 Uhr	
Off	_	_	OFF

Hinweis: Wird die Sommerzeitfunktion ausgeschaltet (OFF) erfolgt keine automatische Umstellung der Uhrzeit. Beachten Sie in diesem Fall, dass die Uhrzeitumstellung von Hand durchgeführt werden muss.

10.14 Ganggenauigkeit der Uhr (G)

Unter diesem Punkt ist werkseitig ein Korrekturwert zur Ganggenauigkeit der Uhr eingegeben. Der Wert stellt den Korrekturbetrag in Sekunden pro Tag dar und kann nicht verändert werden.

11 Reset (Rücksetzen aller Einstellungen)

Werden in der Normalanzeige die Tasten + und – gemeinsam länger als 10 Sekunden gedrückt gehalten, werden alle Parameter-Einstellungen und Programmierungen gelöscht und auf werkseitige Standardwerte gesetzt (Ausnahme: Ganggenauigkeit der Uhr). Das Regelgerät führt danach seinen Anzeigentest durch und bietet die Uhreneinstellung zur Inbetriebnahme an (siehe Inbetriebnahme).

- 19 -

10.10 Fühlerabgleich (A)

Unter diesen Parameter kann die gemessene Isttemperatur um $\pm 3,0$ Kelvin verschoben werden. Diese Korrektur kann verwendet werden um Messabweichungen, die durch ungünstige Platzierung des Regelgerätes entstehen, auszugleichen.

Der hier eingestellte Wert wird immer auf den jeweils aktiven Fühler, der zur Temperaturregelung herangezogen wird, angewendet. Dies kann je nach gewählter Betriebsweise der interne oder der externe Temperaturfühler sein.

Werkseitig ist der Fühlerabgleich auf 0,0 Kelvin eingestellt.

10.11 Aufheizoptimierung (E)

Die Aufheizoptimierung ermittelt anhand vergangener Aufheizvorgänge das zeitliche Verhalten des Raumes und rechnet mit diesen Wert die erforderliche Vorhaltezeit aus, die nötig ist um die gewünschte Solltemperatur rechtzeitig zu erreichen.

Die automatische Aufheizoptimierung kann mit diesen Parameter ein- (On) bzw. ausgeschaltet (OFF) werden. Bei ausgeschalteter Aufheizoptimierung wird exakt nach den Vorgaben des Zeitprogramms umgeschaltet.

Werkseitig ist die Aufheizoptimierung ausgeschaltet (OFF).

10.12 Gradient zur Aufheizoptimierung (r)

Der aktuelle Gradient, der zur Berechnung der Vorhaltezeit herangezogen wird, kann unter diesem Menüpunkt kontrolliert werden. Es wird die erforderliche Zeit in Minuten angezeigt, die notwendig ist, den Raum um ein Kelvin (1K) aufzuheizen. Eine Einstellung ist nicht möglich.

Bei eingeschalteter Aufheizoptimierung wird dieser Gradient immer beim Übergang von einer Absenkphase zu einer Komfortphase neu ermittelt.

Werkseitig startet die Aufheizoptimierung mit einen Gradienten von 15 Minuten pro Kelvin.

10.13 Sommerzeitumstellung (U)

Hier kann die automatische Sommerzeitumstellung ein- oder ausgeschaltet werden. Das Regelgerät stellt bei eingeschalteter Sommerzeitumstellung die Uhrzeit nach den Vorgaben für Mitteleuropa um.

Regelung für	Sommerzeitanfang	Sommerzeitende	Anzeige
Mitteleuropa	Letzter Sonntag im März von 2:00 auf 3:00 Uhr	Letzter Sonntag im Oktober von 3:00 auf 2:00 Uhr	On*
Off	_	_	OFF

<u>Hinweis:</u> Wird die Sommerzeitfunktion ausgeschaltet (OFF) erfolgt keine automatische Umstellung der Uhrzeit. Beachten Sie in diesem Fall, dass die Uhrzeitumstellung von Hand durchgeführt werden muss.

10.14 Ganggenauigkeit der Uhr (G)

Unter diesem Punkt ist werkseitig ein Korrekturwert zur Ganggenauigkeit der Uhr eingegeben. Der Wert stellt den Korrekturbetrag in Sekunden pro Tag dar und kann nicht verändert werden.

11 Reset (Rücksetzen aller Einstellungen)

Werden in der Normalanzeige die Tasten + und – gemeinsam länger als 10 Sekunden gedrückt gehalten, werden alle Parameter-Einstellungen und Programmierungen gelöscht und auf werkseitige Standardwerte gesetzt (Ausnahme: Ganggenauigkeit der Uhr). Das Regelgerät führt danach seinen Anzeigentest durch und bietet die Uhreneinstellung zur Inbetriebnahme an (siehe Inbetriebnahme).

12. Technische Daten		Schaltstrom	
Тур	SF 220.T/x	SF 220.T/1	0.8A, 230V AC, (cos φ=1)
Temperaturbereiche	+5 +30°C		(max. 5 Stellantriebe)
	(Komfort und Absenktemperatur)	SF 220.T/2	0.8A, 24V AC, (cos φ=1)
	+5 +15°C		(max. 5 Stellantriebe)
	(Frostschutztemperatur)	Absenkausgang	Triac, potentialbehaftet mit L
	+25 +55°C	Max. zulässiger Schaltstrom	
	(obere Begrenzungstemperatur)	SF 220.T/1	0.5A, 230V AC, (cos φ=1)
	+5 +35°C		(max. 10 Regelgeräte)
	(untere Begrenzungstemperatur)	SF 220.T/2	0.5 A, 24V AC, (cos φ=1)
	Schrittweite jeweils 0.5 K		(max. 10 Regelgerate)
Fühlertoleranz	±1K		20sec to 500sec
TempSchaltdifferenz	±0.1 ±1.3 K, einstellbar	(glit nur für Regelausgang)	Schrittweite Tusec
	Schrittweite 0.1 K	Elektrische Anschlusse	Schlitzgebreube (0.5 2.5 mm ²)
Fühler	Halbleiter-Fühler (KTY)	Wirkungewoice	1 C
	intern oder extern	Wirkungsweise	(keine Bearenzer-Wirkungsweise)
	oder intern + extern	Remessungs-	(Reine Degrenzer-wirkungsweise)
	(der externe Fühler ist nicht im	Stoßspannung	4.0 kV
	Lieferumfang enthalten)	Verschmutzungsgrad	2
Zeitfunktion	Elektronische Zeitschaltuhr mit	Zulässige Umgebungs-	
	Wochenprogramm	temperatur0 +40°C	
	automatische	Gehäuse:	
	Sommer- / Normalzeitumstellung	Material	Oberteil ABS
Zeitprogrammschaltpunkte	32. beliebig über die Woche verteilbar		(schlagfest, flammgeschützt)
1 3 1	Schrittweite 10min		Unterteil PA6 GF30
Gangreserve	min. 4 Stunden über Gold-Cap	Маве	81 x 81 x 16 (36) mm
Betriebsspannung		Befestigung	auf UP-Dose
SF 220 T/1	230V AC (+10%) 50Hz	Kabeleinfuhrung	uber UP-Dose
SF 220.T/2	24V AC (20V 30V AC), 50Hz	Schutzart	IP 30
Leistungsaufnahme	ca 1W	Schulzklasse	
Begelausgang	Triac potentialbehaftet mit l	Gewicht	ca. 120g
Anderungen vorbehalten			
- 20 -			

12. Technische Daten		Max. zulässiger	
Тур	SF 220.T/x	SF 220.T/1	0.8A, 230V AC, (cos φ=1)
Temperaturbereiche	+5 +30 °C (Komfort und Absenktemperatur) +5 +15 °C (Frostschutztemperatur)	SF 220.T/2 Absenkausgang Max_zulässiger	(max. 5 Stellantriebe) 0.8A, 24V AC, ($\cos \varphi$ =1) (max. 5 Stellantriebe) Triac, potentialbehaftet mit L
	(obere Begrenzungstemperatur) +5 +35 ° C (untere Begrenzungstemperatur)	Schaltstrom SF 220.T/1 SF 220 T/2	0.5A, 230V AC, (cos φ=1) (max. 10 Regelgeräte) 0.5 A 24V AC, (cos φ=1)
Fühlertelerenz	Schrittweite jeweils 0.5 K		(max. 10 Regelgeräte)
TempSchaltdifferenz	±1N ±0.1 ±1.3 K, einstellbar Schrittweite 0.1 K	Mindesteinschaltdauer (gilt nur für Regelausgang)	20sec to 500sec Schrittweite 10sec
Fühler	Halbleiter-Fühler (KTY) intern oder extern oder intern + extern (der externe Fühler ist nicht im	Wirkungsweise	Schlitzschraube (0.5 2.5 mm ²) 1.C (keine Begrenzer-Wirkungsweise)
Zeitfunktion	Lieferumfang enthalten) Elektronische Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm automatische	Stoßspannung Verschmutzungsgrad Zulässige Umgebungs- temperatur0 +40°C Gehäuse:	4.0 kV 2
Zeitprogrammschaltpunkte	32, beliebig über die Woche verteilbar Schrittweite 10min	Material	Oberteil ABS (schlagfest, flammgeschützt)
Gangreserve	min. 4 Stunden über Gold-Cap	Maßa	Unterteil PA6 GF30
Betriebsspannung SF 220.T/1 SF 220.T/2 Leistungsaufnahme Regelausgang Änderungen vorbehalten	230V AC (±10%), 50Hz 24V AC (20V 30V AC), 50Hz ca. 1 W Triac, potentialbehaftet mit L	Befestigung Kabeleinführung Schutzart Schutzklasse Gewicht	auf UP-Dose über UP-Dose IP 30 II ca. 120g
20			